
Si vous décelez une anomalie, dès le déballage du colis envoyer un SMS au 0699460506 avec photo à l'appui. Fiche navette est à remettre dans le carton - Merci.



APPLICATION DE LA CAUTION

GUIRLANDES LUMINEUSES

- Casse ou perte d'ampoules :
- Ampoule pleine : 1,10 € par unité.
- Ampoule transparente : 2,00 € par unité.
- Perte/Vol du matériel : 80,00 € par unité.
- Perte des bouchons d'étanchéité : 2,00 € par unité.
- Perte Velcro : 2,00 € par unité.
- Casse des prises raccords entre guirlandes : 35,00 € par unité (matériel + temps de réparation).
- Rupture de la guirlande : 80,00 € par unité.
- Forfait nettoyage : 10,00 €/Guirlande sale.

MOBILIER LUMINEUX

- Lampes lumineuses leds :
- Perte/Vol du matériel : 80,00 € par unité.
- Boules lumineuses leds 15 cm:
- Perte/Vol du matériel : 70,00 € par unité.
- Boules lumineuses leds 30 cm:
- Perte/Vol du matériel : 120,00 € par unité.
- Lampe Lola:
- Perte/Vol du matériel : 100,00 € par unité.
- Perte/Vol télécommande de contrôle : 15,00 € par unité.
- Forfait nettoyage : 5,00 €/produit sale.

En cas de retard pour le retour du colis : pénalités à hauteur de 8% du montant de la commande.

Plus d'informations :



GUIDE D'UTILISATION GUIRLANDES LUMINEUSES







Avant l'utilisation :

- Je déballe soigneusement mon colis.
- Je garde le carton pour le retour.

Pendant l'utilisation :

- Je prends soin du matériel.
- J'utilise le matériel loin des sources de chaleur.
- Je n'utilise pas le matériel sur ou sous l'eau.
- Je n'effectue pas d'envolées (survol) de plus de 15 mètres sans câble métallique.

Après l'utilisation:

- J'enlève les accroches de suspensions utilisées (serflex, scotch, câble métallique, etc.) en prenant soin de ne pas couper la guirlande.
- Je nettoie les ampoules et le câble.
- Je remets les bouchons.
- Je rebranche le câble d'alimentation à chaque guirlande.
- J'enroule la guirlande et l'attache avec la bande en velcro.
- Je renvoie le colis selon les modalités «Durée de location».





À APPLIQUER SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS QUE VOTRE CAUTION SOIT ENCAISSÉE

10€ encaissés/guirlande en cas de manquement aux 3 points suivants :



1. Remettre les bouchons.




2. Rebrancher le câble d'alimentation à chaque guirlande.



3. Enrouler le câble de la guirlande et l'attacher avec le velcro.

GUIDE D'UTILISATION MOBILIER LUMINEUX







Avant l'utilisation :

- Je déballe soigneusement mon colis.
- Je garde le carton pour le retour.

Pendant l'utilisation :

- Je prends soin du matériel.
- J'utilise le matériel loin des sources de chaleur.
- Je n'utilise pas le matériel sur ou sous l'eau.

Après l'utilisation:

- J'éteins le matériel.
- Je nettoie le matériel.
- Je n'oublie pas les télécommandes.
- Je renvoie le colis selon les modalités «Durée de location».



